

# Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche Basiselement



Der Einfülltrichter wird auf den Brüstungsrahmen aufgelegt. Durch die breite Öffnung ist ein einfaches Befüllen möglich. Das erste Schuttrohr muss fest gesichert werden! Eine Befestigung/Verankerung der Bauschuttrutsche an jedem zehnten Rohr am Gebäude bzw. Gerüst ist unbedingt erforderlich! Das Gesamtgewicht der Bauschuttrutsche darf 250 kg nicht überschreiten. Das untere Rutschende leicht krümmen, um die Fallgeschwindigkeit des Schutts zu verlangsamen. Als Option ist der Deckel ZP51050BY für den Einfülltrichter erhältlich, der ein noch einfacheres Befüllen ermöglicht.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZP51044Y	Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche Basiselement 25Stk/Pal	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlöglistraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)