

## Akku-Starterset DEWALT® DCB118X2



Set bestehend aus: 2x FLEXVOLT Akkus DCB547 und 1x System-Schnellladegerät DCB118. Die neuen 54 V XR FLEXVOLT Akkus bieten Leistung für die schwersten Anwendungen. Die innovativen Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und auch in weitgehend allen Maschinen aus dem 18 V XR-Sortiment einsetzbar. Technische Daten Akku DCB547: Akku-Spannung und Kapazität: 54 bzw. 18 V mit max. 9,0 Ah, Akku Leistung: 162 Wh, Abmessungen: 13x8x9,5 cm, Gewicht: 1,25 kg. Technische Daten System-Schnellladegerät DCB118: Für Akku-Typ (Volt): XR Schiebe-Akkus mit 18 V sowie mit 54 V FLEXVOLT, Abmessungen: 19x12x8 cm, Gewicht: 0,6 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZDCB118X2-QW	=80= Akku-Starterset DEWALT® DCB118X2 2x54V FLEXVOLT 9,0Ah Akkus, Schnellladegerät	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlöglistraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)