

Holzleiter



ÖNORM

geprüft.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z3	Holzleiter 3 Sprossen 1,06x0,45x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z4	Holzleiter 4 Sprossen 1,36x0,50x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z5	Holzleiter 5 Sprossen 1,66x0,54x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z6	Holzleiter 6 Sprossen 1,96x0,58x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z7	Holzleiter 7 Sprossen 2,26x0,62x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z8	Holzleiter 8 Sprossen 2,56x0,66x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z9	Holzleiter 9 Sprossen 2,86x0,70x0,13m ÖNORM EN 131	ST
Z10	Holzleiter 10 Sprossen 3,16x0,74x0,16m ÖNORM EN 131	ST
Z12	Holzleiter 12 Sprossen 3,76x0,82x0,16m ÖNORM EN 131	ST

04/2025

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at